

Ersteinrichtung

Die Ersteinrichtung Ihrer persönlichen Sprachmailbox



Erhaltene Nachrichten abfragen

Abbruch jederzeit möglich mit *

vom eigenen Anschluss aus:

(beim ersten Zugriff muss vor dem Abhören der Nachrichten der 4-stellige PIN-Code eingegeben werden)



von einem anderen Telefon aus:

(Aus einem anderen Vorwahlbereich oder vom Handy aus wählen Sie bitte vor der zentralen Rufnummer die Ortsnetzkennzahl 040)



Erklärung der Symbole



Nehmen Sie den Hörer ab.



Drücken Sie die Taste mit dem Raute-Symbol auf dem Telefon (in der Regel unten rechts).



Legen Sie den Hörer auf.



Drücken Sie die Taste mit dem Stern-Symbol auf dem Telefon (in der Regel unten links).



Der im Kästchen beschriebene Text dient als Hinweis oder Aufforderung.

ISDN-Anschluss

Einschalten der Sprachmailbox:

Aktivieren Sie die Weiterleiten-Funktion Ihres Endgeräts mit der Ziel-Rufnummer **0800-46 74 647**

Ausschalten der Sprachmailbox:

Deaktivieren Sie die Weiterleiten-Funktion Ihres Endgeräts.

Analog-Anschluss

Einschalten

der Sprachmailbox mit Standardansage: *

Bei vorhandener Fritz!Box sind diese Eingaben zusätzlich erforderlich.

Die Mailbox soll **1)** jeden Anruf sofort übernehmen:



Die Mailbox soll **2)** den Anruf nach 20 Sekunden übernehmen:



Die Mailbox soll **3)** Anrufe entgegennehmen, wenn Sie gerade telefonieren:



Ausschalten

der obenstehenden Mailbox-Funktionen:



* Die Mailbox meldet sich mit Ihrer Rufnummer.

Service-Center

Wandsbek

Lesserstraße 73
(Ecke Friedrich-Ebert-Damm)
22049 Hamburg

Öffnungszeiten

Mo+Mi	9 - 20 Uhr
Di+Do	9 - 18 Uhr
Fr	9 - 16 Uhr
Sa	10 - 15 Uhr

Bahrenfeld

Luruper Chaussee 11-15
22761 Hamburg

Öffnungszeiten

Mo-Mi	10 - 18.30 Uhr
Do	10 - 20.00 Uhr
Fr	10 - 18.30 Uhr
Sa	10 - 13.00 Uhr

Norderstedt

Heidelbergstraße 101-111
(im wilhelm.tel Service-Center)
22846 Norderstedt

Öffnungszeiten

Mo-Mi	7 - 16 Uhr
Do	7 - 20 Uhr
Fr	7 - 12 Uhr
Sa	9 - 12 Uhr



Infos auch in den Geschäftsstellen der Hamburger Volksbank mit dem info.point!



Kostenlose Hotline
0800 - 333 44 99



www.willytel.de
info@willytel.de

Mein Hamburg. Mein Netz.



willy.tel ist ein Unternehmen der Thiele Unternehmensgruppe in Kooperation mit wilhelm.tel
Stand Juli 2011, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Sprachmailbox

Bedienungsanleitung

Hauptmenü

1 Nachrichten abhören

- 1 Nachricht speichern
- 2 Nachricht löschen
- 3 Nachricht erneut anhören
- 4 vorherige Nachricht
- # nächste Nachricht
- * zurück zum Hauptmenü
- 0 Hilfe

2 Ansage ändern

- 1 Willkommensgruß aufnehmen → Nach Signal Ansage aufnehmen
 - 2 Zweiten Willkommensgruß aufnehmen → Nach Signal Sekundärgruß aufnehmen
 - 3 Standard-Ansage mit Namen aufnehmen → Nach Signal Namen aufnehmen
 - 4 de-/aktivieren Standardansage mit Telefonnr.
 - 5 de-/aktivieren Standardansage mit Namen
 - * zurück zum Hauptmenü
 - 0 Hilfe
- #
- 1 Ansage erneut aufnehmen
 - 2 Ansage abhören
 - # Ansage aktivieren/Hauptmenü
- 1 de-/aktivieren der Ansage
- * zurück zum Hauptmenü



3 Persönliche Optionen

- 2 PIN-Code ändern → Neuen PIN-Code eingeben
 - 1 Zugriffscode bestätigen
 - 2 Zugriffscode ändern
 - * zurück zum vorherigem Menü

- 3 Zugang mit PIN-Code → Zugang ist de-/ aktiviert
 - 1 Zugang de-/aktivieren
 - 0 Hilfe
 - * zurück zum vorherigem Menü

- 4 Anrufbeantworter de-/aktivieren → Nachrichten nicht-/aufnehmen
 - 1 Aufnahme de-/aktivieren
 - 0 Hilfe
 - * zurück zum vorherigem Menü

- 5 autom. Mitteilung für Nachrichten → Mitteilung per tel. Rückruf
 - 3 Rückrufeinstellungen
 - * zurück zum vorherigem Menü

- 6 Sprache der Mailbox ändern → Sprache auswählen
 - 1 Englisch
 - 2 Deutsch

- * Zurück zum Hauptmenü

- 0 Hilfe
 - 1 Information über den Zugriffscode
 - 2 Information über die Aufnahmefunktion
 - 3 Information über Rückrufeinstellung
 - 5 Information über die Spracheinstellung
 - * Zurück zum vorherigem Menü

- 1 Rückruffunktion ist de-/aktiviert
 - 1 de-/aktivieren der Rückruffunktion
 - 0 Hilfe
 - * Zurück zum vorherigem Menü
- 2 Rückrufnummer ändern → Telefonnummer eingeben
 - 1 Telefonnummer aktivieren
 - 2 Telefonnummer erneut eingeben
 - * Zurück zum vorherigem Menü
- 3 Filterliste für Rückruffunktion
 - 1 Rückruffunktion steuern
 - 1 Gesprächspartner in Liste einfügen
 - 2 Filterliste abfragen
 - 3 Gesprächspartner aus Liste löschen
 - * Zurück zum vorherigem Menü
 - 0 Hilfe
 - * Zurück zum vorherigem Menü
- 2 Filter de-/aktivieren
 - 1 Info: Filter ist de-/aktiviert
 - 1 zugelassene Rufnummernliste de-/aktivieren
 - 2 gesperrte Rufnummernliste de-/aktivieren